

# shopbox

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

WiFi Printer - Star Micronics TSP100III

### Indhold:

Opsætning af din Printer	2
Installere printer i Utility	3-4
Opsætte IP-Adresse	6-7
Forbind din IPP350 til Shopbox	7



### Shopbox Denmark

+45 31 13 15 15  
support@shopbox.com  
Rentemestervej 2B,  
2400 København NV,  
Denmark

## OPSÆTNING AF DIN TSP100III

---

1. Tilslut Printer med powerstikket og derefter koble powerstikket til strømstikket. (Se billede 1).



Billede 1


2. På venstre side af printeren er der en knap (Se på billede 2). Hvis knappen er på '0' så tryk på '1' så printeren tænder.



Billede 2

3. Gå ind på din iPad og naviger til iPad'ens indstillinger.

4. Vælg wifi tabben. (Se på billede 3)




Billede 3

## OPSÆTNING AF DIN TSP100III

---

5. Nu kan du vælge din printer som vil være synlig på højere side, click på din printer (Se billede 4).




Billede 4

6. Der vil dukke et pop-up vindue op, hvor iPad'en spørger om at forbinde med enheden, der vælger du 'Ja' (Se billede 5).



Billede 5


8. Nu hvor du er connected til din printer via WIFI, skal du tilbage til din iPad's hjemmeskærm, her navigerer du til app'en 'TSP100III Utility'. Hvis du ikke har app'en, så kan du downloade den gratis på Appstore (Se billede 6)



Billede 6


# OPSÆTNING AF DIN TSP100III

9. Når du kommer ind på app'en (Se billede 7) vælg 'Unselected State'



Billede 7


10. (Se billede 8) Under menu'en 'Select Device', skal du vælge din nye printer som du er tilsluttet til, du finder den's MAC-ADRESSE (Den første udprint fra printereren da du tilsluttede printereren).



Billede 8

11. Vælg nu 'Apply' nederst til venstre for at vælge din printer.


12. Nu hvor du har valgt din printer, bliver sendt tilbage til TSP Utility app'ens hovedmenu, her kan du nu vælge 'Device Management'. (Se billede 9)



Billede 9

## OPSÆTNING AF DIN TSP100III

13. Du bliver overført fra 'TSP100III Utility' til 'Safari'-app'en. (Se billede 10), her vælger du login knappen.



Billede 10


14. Hvis du bliver spurgt om login, så brug:

Brugernavn: root

Password: public

Tryk på login når du færdig.

Du vil højt sandsynligt blive spurgt om at skifte password, der SKAL du altid vælge 'nej' eller 'annullere'.




Billede 11

15. Nu har du en helt ny menu på venstre side, du starter med at vælge 'WLAN Settings'. Du starter med at vælge 'Infrastructure Mode'. Næste skal udfyldes med dine værdier (Se billede 12):

SSID: Din router navn

Security: WPA2/AES

Security Key: routerens password




Billede 12

## OPSÆTNING AF DIN TSP100III

16. Vælg nu 'Save' knappen som vil blinke i rød farve og derefter vælg:


Save -> Configuration printing -> Restart device.



Billede 13

17. Vælg Execute derefter.


Printeren vil nu starte og derefter vil den printe et udprint med printerens IP-Adresse og configurationer. (Se billede 14)



Billede 14

18. Luk ned for 'Safari', skift nu til Shopbox app'en, login hvis du ikke er logget ind, derefter gå ind på Shopbox indstillinger, vælg nu 'Printerindstillinger'

Vælg 'Main printer' -> 'Vælg printer' -> scroll ned din IP-Adresse til din printer, vælg 'OK' og vælg 'Gem'. Printeren er nu klar til brug.



Billede 15